



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Mode d'emploi et consignes de sécurité des
cheminées décoratives design CHEMIN'ARTE®

<http://www.cheminarte.com>



Félicitations, vous venez d'acquérir une cheminée décorative design Chemin'Arte. Nous avons apporté le plus grand soin à la qualité de conception et de fabrication de ce produit. Il y a pourtant un certain nombre de points à observer et à respecter car le bon fonctionnement des cheminées et votre sécurité en dépendent.

IMPORTANT :

En utilisant des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent être suivies :

Quand vous utilisez le foyer électrique pour la première fois, vous pouvez sentir une odeur désagréable. C'est un phénomène normal qui se dissipera lors de la seconde utilisation.

1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation de cet appareil. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à ce qui est sur l'étiquette. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez pas de parties électriques dans l'eau ou d'autre liquide.
2. L'appareil doit toujours être placé sur une surface horizontale.
3. Ce produit n'est pas destiné à l'utilisation dans des salles de bains, des zones de blanchisserie et des emplacements intérieurs semblables. Ne placez jamais cet appareil où il pourrait tomber dans une baignoire ou d'autre réservoir d'eau.
4. Ne le placez pas non plus dans une position verticale.
5. Déconnectez toujours cet appareil quand vous ne l'utilisez pas. Ne tirez jamais l'appareil par le cordon

d'alimentation. Ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher une surface chaude.

6. N'utiliser pas l'appareil en plein air.

7. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance des appareils électriques.

8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, même pendant un court moment, s'il y a des enfants ou des animaux autour.

9. Avant le nettoyage de l'appareil, éteignez et débranchez l'appareil.

10. N'utilisez jamais de l'eau pour nettoyer l'appareil car ceci peut causer un court-circuit aboutissant à un risque de choc électrique. Utilisez juste un chiffon doux, légèrement humide pour nettoyer les parties externes.

11. N'essayez jamais de réparer cet appareil de vous-même. Appelez le service technique EFYDIS pour de plus amples informations.

Voltage / Fréquence	220-240V / 50Hz~
Taille du produit	465 x 240 x 220 mm
Ampoule Halogène	40 W(HPF-1803) / 2000W (LJIF-1803ME)
Poid net / Poid brut	3.1 / 4.3 kg

INSTALLATION

Votre foyer électrique peut être installé de plusieurs façons :

1. Dans un foyer existant
2. Sur une surface solide et plane

Notez : Nous vous conseillons de ne pas installer le foyer près d'une source de lumière directe afin d'avoir un rendu plus esthétique.

MODE D'EMPLOI

1. Enlever l'emballage et assurer vous que l'appareil est intact.
2. Insérer le cordon d'alimentation dans une prise et assurez-vous toujours que le foyer est posée sur une surface plane et stable.
3. Allumer le foyer de cheminée en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l'appareil.
4. Vous pouvez allumer un chauffage de 1000W puis un autre de 1000W également en utilisant le commutateur situé sur la tranche de l'appareil
5. Après l'utilisation, assurez-vous toujours que l'appareil est éteint et déconnecté de la prise

ENTRETIEN ET DEPANNAGE

1. L'appareil a seulement besoin d'un nettoyage avec un chiffon doux. Ne nettoyer pas l'intérieur
2. Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait refroidi avant tout nettoyage.
3. Nettoyer les grilles de la poussière avec un tissu doux et sec.
4. Ne pas utiliser de solvants.

REPLACEMENT DE LA LAMPE

- Débranchez l'appareil avant de changer l'ampoule (le modèle avec flammes est équipé de leds qu'on ne peut pas changer)
- Sur les fausses buches il y a 2 visser (1 de chaque côté). Dévissez les et soulevez les fausses buches. Ensuite retirez l'ampoule usagée et remplacez la par une ampoule neuve de même puissance.
- Reposez les fausses buches et revissez.

Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure seulement



 Ce produit doit être recyclé

PROCEDURE DE RETOUR CHEMINEES DECORATIVES DESIGN

Toutes nos cheminées sont garanties 1 an pièces et main d'œuvre. Si pendant cette période votre produit venait à dysfonctionner, veuillez suivre la procédure de retour ci dessous :

- Avant toute chose, appeler le service après vente au 0951 634 467 pour déterminer la cause du problème et la solution à apporter.
- Emballer la cheminée défectueuse dans son emballage d'origine. Veillez à ce qu'elle soit bien protégée (surtout au niveau des coins).
- Joindre au colis l'original du ticket de caisse en entourant la date d'achat (aucune photocopie ne sera acceptée) ainsi que le nom et l'adresse du destinataire retour.
- Renvoyer le tout, à vos frais, à : **EFYDIS 4 allée de l'olivier 07300 St Jean de Muzols.**
- Nous nous engageons à réparer ou remplacer votre cheminée défectueuse et à vous la renvoyer à nos frais à l'adresse mentionnée avec le colis (adresse en France métropolitaine).
- Nous vous retournerons également le ticket de caisse, daté et tamponné pour revalider la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à contact@efydis.fr ou sur www.cheminarte.com ou au 0951 634 467 (prix d'un appel local).